

TYPICAL RK70



Všeobecné bezpečnostné pokyny

Tieto pokyny a akékoľvek označenia na zariadení sú určené na zabezpečenie bezpečnej prevádzky. Pozorne si ich prečítajte.

- » Zariadenie sa môže používať iba na určený účel a so správnymi ochrannými prostriedkami. Špecifické pre príslušné miestne nastavenie je potrebné brať do úvahy bezpečnostné predpisy a technické údaje.
- » Majte tieto pokyny po ruke.
- » Rezačku smie obsluhovať iba personál, ktorý bol poučený o jeho používaní a je oboznámený s týmito bezpečnostnými inštrukciami.
- » Opravy a práce súvisiace s údržbou sa musia vykonávať vyškolenými odborníkmi.
- » Prevádzkujte iba v čistých a dobre osvetlených priestoroch.
- » Nepracujte v tesnej blízkosti horľavých alebo výbušných látok, materiálov alebo vo výbušnom prostredí.
- » Rezačku ani príslušenstvo nevystavujte ohňu ani teplotám nad 50°C.
- » Obsluha musí udržiavať bezpečnú vzdialenosť od ostatných osôb pri práci s rezačkou.
- » Rezačka sa nesmie prevádzkovať pod vplyvom alkoholu, niektoré liečivá, pri nedostatku spánku a podobne.
- » Udržujte rezačku v suchu. Neprevádzkujte vo vlhkom prostredí.
- » Uistite sa, že je zariadenie vypnuté, keď sa nepoužíva.
- » Ruky a voľný odev držte ďalej od noža.
- » Nepracujte s rezačkou s nožom smerom k Vám.

- » Pri práci s náradím noste ochranné okuliare.
- » Nepracujte s rezačkou, ak je nôž zaseknutý. Nepokúšajte sa ručne odstraňovať predmety uviaznuté v puzdre noža.
- » Nepracujte s rezačkou s tupým alebo poškodeným nožom.
- » Udržujte rukoväť suchú a čistú. Nepracujte s rezačkou mokrými alebo masnými rukami.
- » Používajte iba napájací kábel a nabíjačku dodanou výrobcom.
- » Prevádzkujte/nabíjajte rezačku len s predpísaným výkonom.
- » Nepoužívajte rezačku s poškodeným napájacím káblom alebo akumulátorom.
- » Nenechávajte napájací kábel napnutý, aby nedošlo k jeho mechanickému poškodeniu.
- » Nepoužívajte napájací kábel ani batériu pre iné zariadenia.

Bezpečnostné pokyny pre údržbu

- » Údržbu a nastavovanie je možné vykonávať len kvalifikovaným personálom.
- » Odpojte rezačku od zdroja napájania (elektrickej zásuvky alebo akumulátora) pred vykonaním akejkoľvek údržby.
- » Nepoužívané náradie bezpečne uschovajte.
- » Pravidelne kontrolujte frézu, či nie je poškodená a opotrebovaná.

Bezpečnostné pokyny pre skladovanie

- » Nepoužívané frézy skladujte v suchom a čistom prostredí.
- » Neskladujte v príliš horúcich priestoroch.
- » Rezačku a nôž skladujte ideálne oddelene.
- » Čepele skladujte tak, aby sa navzájom nebrúsili resp. iné predmety, ktoré môžu otupovať ich okraj.
- » Kontakty batérie držte ďalej od kovových predmetov.

Bezpečnostné pokyny k batérii

- » Pred použitím batérie si prečítajte všetky informácie a pokyny pozorne.
- » Na nabíjanie batérií používajte iba dodanú nabíjačku batérií.
- » Nepoužívajte rezačku s poškodenou batériou.
- » Batériu nerozoberajte ani na nej nerobte žiadne zmeny.
- » Nepokúšajte sa opraviť poškodené batérie. Poškodená súprava batérií musí byť vyradená z prevádzky v súlade s platnými normami a zákonmi.
- » Akumulátory s výrazne zníženou kapacitou musia byť vyradené z prevádzky.

VÝSTRAHA!

Nebezpečenstvo porezania. Keď to nie je absolútne potrebné, držte sa ďalej od nožov 1 a 2.

VÝSTRAHA!

Nebezpečenstvo porezania. S náradím používajte iba vhodné ochranné prostriedky (ochranné okuliare, rukavice odolné proti prerezaniu). Nástroj vždy pevne uchopte.

VÝSTRAHA!

Nebezpečenstvo popálenia. Okrúhly nôž 1 sa počas prevádzky alebo pri brúsení zahrieva. Na noži nevykonávajte žiadne práce bezprostredne po použití nástroja. Nerežte horľavý materiál s horúcim nožom.

Akumulátorový okrúhly nôž na rezanie

LÁTKY V ODEVNOM A KOŽENÁRSKOM PRIEMYSLE

Toto zariadenie je určené na rezanie rôznych látok a kože do maximálnej hrúbky 25mm pomocou rotačného osemhranného noža a spodného noža. Rezačka je určená na flexibilnú manipuláciu a má integrovaný brúsny nástroj pre pohodlné brúsenie noža. Rezačka je vybavená systémom ochrany batérie, ktorý v situáciách automaticky preruší napájanie, čo by mohlo spôsobiť poškodenie batérie. Systém ochrany batérie sa potom automaticky zastaví.

Ochranný systém sa aktivuje:

» *V prípade preťaženia elektrického systému.* Pokúste sa rezačku znova zapnúť. Ak sa nespustí, batéria sa prehriala. Počkajte, kým batéria vychladne, a potom rezačku znova spustite.

» *Keď napätie batérie klesne.* To znamená, že batéria je takmer vybitá. Ak bola batéria nedávno nabitá, dajte si to skontrolovať. V opačnom prípade ju nabite.

VYHLÁSENIE O ZHODE CE

Toto zariadenie je v súlade s platnými európskymi predpismi pre príslušné základné požiadavky pre zdravie a bezpečnosť, ktoré sú uvedené vo vyhlásení o zhode výrobcom.



- 1 Chránič prstov
- 2 Čepelový kryt
- 3 Maznička na nože
- 4 Uzamykací spínač
- 5 Skrutka chrániča prstov
- 6 Protinôž
- 7 Vypínač
- 8 Spona na batériu
- 9 Batéria



- 1 Vodiaca doska
- 2 Prítlačná päťka
- 3 Spodný nôž
- 4 Chránič prstov
- 5 Olejová tryska
- 6 Čepel'
- 7 Brúska na čepele



Rezačka sa spúšťa spínačom on/off na spodnej strane rukoväte. Aby sa predišlo náhodnému spusteniu stroja, je tiež zabezpečené blokovacím spínačom na opačnej strane rezačky.

Na spustenie rezačky:

01. Uvoľnite blokovací spínač 1 jeho zatlačením smerom k batérii.
02. Nástroj spustíte stlačením tlačidla napájania 2.

NASTAVENIE OCHRANY NA PRSTY



- 1 Polohovacia skrutka
- 2 Chránič prstov

01. Uvoľnite polohovaciu skrutku.
02. Na nastavenie polohy použite západku na hornom konci chrániča prstov.
03. Opätovným utiahnutím skrutky nastavte novú polohu.

VÝMENA NOŽA



01. Zasuňte poistný kolík (dodávaný v sade nožov) do uzamykacieho otvoru noža 2 .
02. Uvoľnite kryt noža 1 pomocou špeciálneho kľúča.
03. Znova odstráňte poistný kolík.
04. Odstráňte kryt noža a nôž.
05. Umiestnite nový nôž plochou stranou, označeným povrchom smerom k nástroju.
06. Vložte poistný kolík.
07. Nasadte kryt noža 1 späť na miesto a utiahnite ho, aby bol nôž zaistený.

BRÚSENIE NOŽA



01. Spustite nástroj.
02. Jemne zatlačte brúsku 1 nadol, kým nepocítite odpor a nebudete počuť brúsenie.
03. Brúsku držte v tejto polohe niekoľko sekúnd a potom ju uvoľnite.
04. Nôž necháme vychladnúť.
05. Vyskúšajte, či je nôž dostatočne ostrý. Ak nie, opakujte tieto kroky tak často, ako je to potrebné.

MAZANIE NOŽA



01. Odskrutkujte olejovú trysku 1 .

02. Doplňte olej.

03. Zatvorte olejovú dýzu opätovným naskrutkovaním uzáveru.