

Druckluft-Sandstrahlpistole

VERWENDUNGSZWECK

Diese Druckluft-Sandstrahlpistole dient zum Sandstrahlen von Oberfläche und ermöglicht ein Entfernen von Rost, Schmutz oder Lack.

TECHNISCHE DATEN

Behältergröße: 600 cm³
Körnung: Fepa 46 - 100 (106 - 425 µm)
Arbeitsdruck: 6.2 Bar (90 psi)
Druckluftanschluss: 1/4" NTP
Luftverbrauch: 198 L/min
Düsengröße: Ø 5.6 mm, Länge 74.6 mm
Gehäusematerial: ABS Kunststoff



ACHTUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Benutzen Sie das Produkt korrekt, mit Vorsicht und nur dem Verwendungszweck entsprechend. Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Schäden, Verletzungen und Erlöschen der Gewährleistung führen. Bewahren Sie diese Anleitungen für späteres Nachlesen an einem sicheren und trockenen Ort auf. Legen Sie die Bedienungsanleitung bei, wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben.

SICHERHEITSHINWEISE

Beim Einsatz von Druckluftwerkzeugen, sollten immer grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen sichergestellt sein, um die Gefahr von Personen- und Sachschäden zu reduzieren.

- Halten Sie Kinder und unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Werkzeug oder dessen Verpackung spielen.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich ausreichend beleuchtet ist.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber, aufgeräumt, trocken und frei von anderen Materialien.
- Lassen Sie keine ungeschulten Personen mit diesem Werkzeugsatz arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass der Auslöser sich in der Position OFF befindet, wenn es mit dem Druckluftsystem verbunden wird.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Werkzeug vor.
- Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das für den Einsatz mit Druckluft-Werkzeugen ausgelegt ist, bei Schlagschraubern z.B. keine Steckschlüssel für Handbetrieb verwenden, sondern nur Kraft-Einsätze.
- Trennen Sie das Werkzeug von der Druckluftversorgung, bevor Sie Zubehör installieren und Wartungen durchführen oder das Gerät nicht in Gebrauch ist.
- Pflegen Sie das Werkzeug sorgfältig. Überprüfen Sie Schläuche, und Druckluftverbindungen in regelmäßigen Abständen.
- Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt ist. Lassen Sie das Werkzeug durch Fachpersonal reparieren.
- Beachten Sie Herstellerangaben des Druckluftsystems, bei der Installation von Reglern, Filtern und anderem Zubehör.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen und sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.

WICHTIGE HINWEISE ZUR PERSÖLICHEN SICHERHEIT

- Betreiben Sie das Werkzeug mit gesundem Menschenverstand.
- Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, diese können von beweglichen Teilen erfasst werden und schwere Verletzungen verursachen.
- Betreiben Sie das Werkzeug nur in sicherer Entfernung von sich selbst und anderen Personen
- Sichern Sie sich immer einen festen Stand, um jederzeit das Gleichgewicht halten zu können.
- Greifen Sie nicht durch oder über elektrische Kabel oder Luftschläuche.
- Arbeiten Sie immer mit einer zweiten Person, diese kann bei einem Unfall Hilfe herbeiholen oder einen Notarzt anrufen.
- Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Medikamenten, Alkohol oder Drogen stehen oder wenn Sie müde sind. Lesen Sie Beipackzettel Ihrer Medikamente, um eine Urteils- oder Reflexbeeinträchtigung auszuschließen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es irgendeinen Zweifel an der Funktionstüchtigkeit dieses Werkzeugs gibt.
- Bleiben Sie wachsam. Beobachten Sie beim Arbeiten den Arbeitsbereich und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit.
- Überprüfen Sie vor der Nutzung das Werkzeug auf Beschädigung. Sollte ein Teil beschädigt sein, benutzen Sie das Werkzeug erst dann wieder, wenn alle Beschädigungen von einem autorisierten Fachmann repariert worden sind

ARBEITSSCHUTZ

Achten Sie bei Verwendung von Druckluftwerkzeugen immer auf geeignete Schutzausrüstung.

Tragen Sie grundsätzlich rutschfeste Sicherheitsschuhe, wenn Sie mit Druckluftwerkzeugen arbeiten.



Tragen Sie grundsätzlich Arbeitshandschuhen, wenn Sie mit Druckluftwerkzeugen arbeiten



Tragen Sie bei langen Haaren immer ein Haarnetz, wenn Sie mit Druckluftwerkzeugen arbeiten, die motorisch drehende oder sich bewegenden Bauteilen besitzen.



Tragen Sie grundsätzlich eine zugelassene Schutzbrille, wenn Sie mit Druckluftwerkzeugen arbeiten.



Tragen Sie immer einen zugelassenen Gehörschutz, wenn Sie mit Druckluftwerkzeugen arbeiten.




Tragen Sie immer eine zugelassene Atemschutzmaske wenn Sie mit Druckluftwerkzeugen arbeiten, bei denen Staub aufgewirbelt wird oder Staub entsteht und beim Strahlen mit Strahlgut.



EMPFOHLENES DRUCKLUFTSYSTEM

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Druckluftwerkzeug	6	Einheit zum Entwässern/Filtern
2	Druckluftschlauch	7	Entwässerungsventil
3	Schnellkupplung	8	Absperrventil
4	Öler (für Werkzeug mit Motor)	9	Trockner/Filtereinheit
5	Druckminderer	10	Kompressor




AUSPACKEN

Achten Sie beim Auspacken darauf, dass alle Teile vorhanden sind.
Kontaktieren Sie Ihren Händler, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.

BAUTEIL-LISTE

Nr.	Bezeichnung	Stk.
1	Grundgerät	1
2	Behälter	1
3	Verschlussdeckel	1
4	Düse	1
5	Überwurfmutter	1
6	Schraube	1
7	Druckluftventil	1
8	O-Ring	1
9	O-Ring	2
10	Ventilschaft	1
11	Feder	1
12	Schalter	1
13	Bolzen	1
14	O-Ring	2
15	Regulator	1
16	Haltestift	1
17	Schraube	2
18	Scheibe	2
19	Drucklufteingang (1/4" NTP)	1



BETRIEB

Nehmen Sie sich Zeit für eine sorgfältige Auswahl eines Arbeitsbereichs. Achten Sie darauf, dass Ihr Arbeitsplatz in der Nähe des Kompressors und des Strahlgutes liegt. **Achtung!** Boden und Untergrund kann durch das Strahlgut beschädigt werden, halten Sie ausreichend Abstand. Seien Sie wachsam. Entfernen Sie Geräte oder andere Gegenstände aus dem Strahlbereich. Menschen und Tiere dürfen sich nicht im Strahlbereich aufhalten. Niemals die Pistole gegen Menschen oder Tiere richten. Strahlgut kann auch zu Verletzungen an Händen führen. Benutzen Sie Handschuhe die für das Sandstrahlen geeignet sind. Tragen Sie immer eine Schutzbrille und Atemschutzmaske beim Sandstrahlen.

1. Befüllen Sie den Behälter (2) mit nicht mehr als 510g Strahlgut.
2. Verbinden Sie die Drucklufteringang (19) der Strahlpistole mit dem Druckluftsystem.
3. Stellen Sie den Druck im Druckluftsystem auf 6.2 Bar (90 PSI) ein. Verwenden Sie keinen höheren Druck.
4. Drücken Sie den Auslöser (12) um mit dem Strahlen zu beginnen.
5. Mit dem Regler (15) wird die Menge an Strahlgut bestimmt, die aus der Düse (2) austritt. Experimentieren Sie, um die richtige Einstellung zu finden.
6. Überprüfen Sie Ihren Arbeitsplatz, um ein Ausrutschen auf dem Strahlgut zu verhindern.
7. Entleeren Sie den Behälter und blasen Sie das restliche Strahlgut aus der Pistole, wenn Sie mit Arbeit fertig sind.

WARTUNG

- Nach jedem Gebrauch den Arbeitsbereich gut säubern. Verschüttetes wie Glas-Strahlgut ist sehr rutschig und schafft eine gefährliche Arbeitsumgebung.
- Einmal gebrauchtes Strahlgut nicht wiederverwenden. Gebrauchtes Strahlgut zerfällt teilweise zu Staub und führt dadurch zu schlechter Sicht und einem schlechten Arbeitsergebnis.
- In regelmäßigen Abständen das Gerät ohne Verwendung von Strahlgut auf Dichtigkeit überprüfen.

Pneumatic Sandblasting Gun

INTENDED USE

This pneumatic sandblasting gun serves to sand blast surfaces and facilitates the removal of rust, contamination or paint.

TECHNICAL DATA

Container volume: 600 cm³
Grain size: Fepa 46 - 100 (106 - 425 µm)
Working pressure: 6.2 bar (90 psi)
Compressed air connection: 1/4" NTP
Air consumption: 198 l/min
Nozzle size: Ø 5.6 mm, length 74.6 mm
Housing material: ABS plastic



ATTENTION

Read the operating instructions and all safety instructions contained therein carefully before using the product. Use the product correctly, with care and only according to the intended purpose. Non-compliance of the safety instructions may lead to damage, personal injury and to termination of the warranty. Keep these instructions in a safe and dry location for future reference. Enclose the operating instructions when handing over the product to third-parties.

SAFETY NOTES

When using pneumatic tools, fundamental precautionary measures must always be ensured in order to reduce the risk of personal injury and property damage.

- Keep children and unauthorised persons away from the work area.
- Do not let any children play with the tool or its packaging.
- Make sure that the work area is sufficiently illuminated.
- Keep the work area clean, organised, dry and free from other materials.
- Do not allow untrained persons work with this tool set.
- Ensure that the trigger is located in the OFF position when being connected to the compressed air system.
- Do not carry out any modifications on the tool.
- Use only accessories that are dimensioned for use with compressed air tools, e.g. with impact wrenches, for manual use do not use conventional sockets, use only power sockets.
- Disconnect the tool from the compressed air supply before installing accessories, when carrying out maintenance work or the device is not being used.
- Maintain the tool with care. Check hoses and compressed air connections at regular intervals.
- Do not use the tool if it is damaged. Have the tool repaired by specialist personnel.
- When installing regulators, filters and other accessories, observe the manufacturer specifications of the compressed air system.
- Store the tool in a dry and safe location out of the reach of children.

IMPORTANT NOTES ON PERSONAL SAFETY

- Operate the tool using common sense.
- Do not wear loose clothing or jewellery that can be caught by moving parts and cause serious injury.
- Only operate the tool at a safe distance from yourself and other persons
- Always ensure a firm foothold in order to be able to maintain your balance at all times.
- Never reach through or over electric cable or air hoses.
- Always work with a second person present; in event of an accident, this person can call for help or medical assistance.
- Do not use this tool if you are under the influence of medication, alcohol or drugs, or if you are tired. Read the package insert of your medicine in order to rule out an impairment of your judgement or reflexes.
- Do not use the device if there is any doubt about the functionality of this tool.
- Always stay aware. During work, observe your workplace and carry out work with utmost care.
- Before use, check the tool for damage. If a part is damaged, use the tool again only after all damaged parts have been repaired by an authorised specialist.

OCCUPATIONAL SAFETY

Always wear suitable protective equipment when using pneumatic tools.

Always wear anti-slip safety shoes if you are working with pneumatic tools.



Always wear work gloves if you are working with pneumatic tools



If you have long hair, always wear a hair net if you are working with pneumatic tools that are equipped with motorised rotating or moving components.



Always wear approved safety glasses if you are working with pneumatic tools.



Always wear approved hearing protection if you are working with pneumatic tools.




Always wear an approved dust mask if you are working with pneumatic tools where dust can be stirred up or dust is produced, and when blasting with blasting material.



RECOMMENDED COMPRESSED AIR SYSTEM

No.	Designation	No.	Designation
1	Air tool	6	Drainage/filtering unit
2	Air hose	7	Drainage valve
3	Quick coupling	8	Shut-off valve
4	Oiler (for tools with motor)	9	Dryer/filter unit
5	Pressure reducer	10	Compressor




UNPACKING

When unpacking, make sure that all parts are present.
Contact your dealer if parts are missing or damaged.

LIST OF COMPONENTS

No.	Designation	Pcs.
1	Basic device	1
2	Container	1
3	Sealing cap	1
4	Nozzle	1
5	Union nut	1
6	Screw	1
7	Compressed air valve	1
8	O-ring	1
9	O-ring	2
10	Valve stem	1
11	Spring	1
12	Switch	1
13	Pin	1
14	O-ring	2
15	Regulator	1
16	Retaining pin	1
17	Screw	2
18	Washer	2
19	Compressed air inlet (1/4" NTP)	1



Pistolet de sablage pneumatique

UTILISATION PRÉVUE

Ce pistolet de sablage pneumatique sert au sablage de surfaces et permet d'éliminer la rouille, les souillures ou la peinture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité du réservoir : 600 cm³
Grain : Fepa 46 - 100 (106 - 425 µm)
Pression de service : 6.2 bar (90 psi)
Raccord d'air comprimé : 1/4" NTP
Consommation d'air : 198 L/min
Dimensions des buses : Ø 5.6, longueur 74.6 mm
Matériaux du boîtier : Matière plastique ABS



ATTENTION

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d'emploi au produit si vous le transmettez à des tiers.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Des mesures de précaution élémentaires sont indispensables lors de l'utilisation d'outils à air comprimé, afin de réduire le risque de dommages personnels et matériels.

- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- Ne permettez jamais que des enfants jouent avec l'outil ou avec son emballage.
- Assurez-vous que la zone de travail est suffisamment éclairée.
- Le poste de travail doit être propre, bien rangé, sec et exempt d'autres matériaux.
- Ne laissez pas de personnes non formées travailler avec ce jeu d'outils.
- Assurez-vous que la gâchette se trouve en position OFF quand elle est connectée au système d'air comprimé.
- Ne modifiez pas l'outil.
- Utilisez exclusivement des accessoires adaptés à une utilisation avec des outils à air comprimé. Par exemple, évitez d'utiliser des clés à douilles pour l'utilisation manuelle mais uniquement des accessoires pour clé à choc.
- Séparez l'outil de l'alimentation en air comprimé avant d'y monter des accessoires, de procéder à des travaux de maintenance ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Entretenez l'outil scrupuleusement. Contrôlez les tuyaux et connexions à air comprimé en intervalles réguliers.
- N'utilisez pas l'outil s'il est endommagé. Faites réparer l'outil par le personnel qualifié.
- Veuillez respecter les informations du fabricant du système pneumatique à l'installation de régulateurs, filtres et autres accessoires.
- Rangez l'outil en un lieu sec et sécurisé, hors de la portée des enfants.

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES à LA SÉCURITÉ PERSONNELLE

- N'utilisez des outils pneumatiques qu'en faisant preuve de bon sens.
- Ne portez pas de vêtements amples ou des bijoux qui peuvent être happés par des composants en mouvement et pourraient provoquer des blessures.
- Ne faites fonctionner l'outil pneumatique qu'à une distance de sécurité de vous-même et d'autres personnes
- Assurez-vous de vous trouver toujours en une position stable et bien équilibrée.
- Ne saisissez pas à travers un câble électrique et tuyau pneumatique ou au-dessus.
- Travaillez toujours en présence d'une deuxième personne qui pourra chercher de l'aide ou faire appel à un médecin d'urgence en cas d'un accident.
- Renoncez à utiliser cet outil quand vous êtes sous l'influence de médicaments, d'alcool ou de drogues ou si vous êtes fatigué. Lisez la notice d'emballage de vos médicaments afin d'exclure une réduction de vos capacités de jugement ou de vos réflexes.
- Renoncez à utiliser l'appareil en cas de doute quant à son bon fonctionnement.
- Restez vigilant. Observez la zone de travail en travaillant et appliquez le bon sens.
- Vérifiez que le produit n'a pas été endommagé avant toute utilisation. Si un composant est endommagé, vous ne pouvez réutiliser le produit qu'après avoir fait réparer tous les dommages par un spécialiste compétent.

PROTECTION AU TRAVAIL

Assurez-vous d'utiliser l'équipement de protection adéquat en utilisant des outils pneumatiques.

Portez en principe des souliers de protection antidérapants quand vous travaillez avec des outils pneumatiques.



Portez en principe des gants de travail quand vous travaillez avec des outils pneumatiques



Portez toujours un filet à cheveux si vous avez de cheveux longs en travaillant avec des outils pneumatiques équipés de composants motorisés rotatifs ou mobiles.



Portez en principe des lunettes de protection agréées quand vous travaillez avec des outils pneumatiques.



Portez toujours un protège-ouïe lorsque vous travaillez avec un outil pneumatique.




Portez toujours un masque anti-poussière agréé en travaillant avec des outils pneumatiques quand de la poussière est déplacée ou engendrée lors du sablage.



SYSTÈME PNEUMATIQUE RECOMMANDÉ

N°	Désignation	N°	Désignation
1	Outil pneumatique	6	Unité de purge/filtrage
2	Tuyau pneumatique	7	Soupape de purge
3	Raccord rapide	8	Vanne d'arrêt
4	Huileur (pour les outils motorisés)	9	Sécheur/Unité de filtrage
5	Réducteur de pression	10	Compresseur




DÉBALLAGE

Lors du déballage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes.
Contactez votre revendeur si des pièces sont manquantes ou endommagées.

LISTE DES COMPOSANTS

N°	Désignation	Pièce
1	Appareil de base	S 1
2	Réservoir	1
3	Couvercle de fermeture	1
4	Buse	1
5	Écrou-raccord	1
6	Vis	1
7	Vanne à air comprimé	1
8	Joint torique	1
9	Joint torique	2
10	Tige de soupape	1
11	Ressort	1
12	Commutateur	1
13	Boulon	1
14	Joint torique	2
15	Régulateur	1
16	Cheville	1
17	Vis	2
18	Disque	2
19	Entrée d'air comprimé (1/4" NTP)	1



Pistola neumática de arenado

USO PREVISTO

Esta pistola neumática de arenado sirve para arenar superficies y permite eliminar el óxido, la suciedad o la pintura.

DATOS TÉCNICOS

tamaño del depósito: 600 cm³
Grano: Fepa 46 - 100 (106 - 425 µm)
Presión de trabajo: 6.2 Bar (90 psi)
conexión de aire comprimido: 1/4" NTP
consumo de aire: 198 l/min
Tamaño de boquilla: Ø 5.6 mm, longitud 74.6 mm
Material de la carcasa: Plástico ABS



ATENCIÓN

Lea atentamente el manual de instrucciones y todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto. Utilice el producto de forma correcta, con precaución y solo de acuerdo con su uso previsto. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar daños, lesiones y la anulación de la garantía. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y seco para futuras consultas. Incluya el manual de instrucciones si entrega el producto a un tercero.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan herramientas neumáticas, siempre se deben tomar precauciones básicas para reducir el riesgo de lesiones personales y daños materiales.

- Mantenga a los niños y personas no autorizadas lejos del área de trabajo.
- No permita que los niños jueguen con la herramienta o su embalaje.
- Asegúrese de que el área de trabajo está suficientemente iluminada.
- Mantenga el área de trabajo limpia, ordenada, seca y libre de materiales que no vaya a utilizar.
- No permita que personas no capacitadas trabajen con este juego de herramientas.
- Asegúrese de que el gatillo esté en la posición OFF cuando se conecte al sistema de aire comprimido.
- No haga ninguna modificación en la herramienta.
- Utilice únicamente accesorios diseñados para su uso con herramientas neumáticas. Por ejemplo, no utilice llaves de tubo para el funcionamiento manual en las llaves de impacto neumáticas, sino solo llaves de vaso de impacto.
- Desconecte la herramienta del suministro de aire comprimido antes de instalar los accesorios y realizar el mantenimiento o cuando la herramienta no esté en uso.
- Mantenga la herramienta cuidadosamente. Revise las mangueras y las conexiones de aire comprimido a intervalos regulares.
- No utilice la herramienta si estuviera dañada. Haga que la herramienta sea reparada por personal cualificado.
- Tenga en cuenta las instrucciones del fabricante del sistema de aire comprimido al instalar los reguladores, filtros y otros accesorios.
- Guarda la herramienta en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

NOTAS IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD PERSONAL

- Maneje la herramienta aplicando el sentido común.
- No lleve ropa holgada o joyas, éstas pueden quedar atrapadas por las piezas móviles y causar lesiones graves.
- Maneje la herramienta neumática solamente a una distancia segura para usted mismo y otras personas
- Asegúrese siempre de tener un soporte firme para poder mantener el equilibrio en todo momento.
- No intente acceder a través de cables eléctricos o mangueras de aire.
- Trabaje siempre con una segunda persona que pueda llamar para pedir ayuda o un médico de emergencia en caso de accidente.
- No utilice esta herramienta si está bajo la influencia de medicamentos, alcohol o drogas o si está cansado. Lea los prospectos de sus medicamentos para evitar que se altere su juicio o sus reflejos.
- No utilice el dispositivo si hay alguna duda sobre el funcionamiento de esta herramienta.
- Manténgase atento. Observe el área de trabajo mientras trabaja y enfoque su trabajo con sentido común.
- Revise la herramienta para ver si está dañada antes de usarla. Si alguna pieza está dañada, no vuelva a utilizar la herramienta hasta que todos los daños hayan sido reparados por un especialista autorizado

PROTECCIÓN DEL TRABAJO

Utilice siempre el equipo de protección adecuado cuando utilice herramientas neumáticas.

Utilice siempre zapatos de seguridad antideslizantes cuando trabaje con herramientas de aire comprimido.



Utilice siempre guantes de trabajo cuando trabaje con herramientas de aire comprimido



Para el pelo largo, utilice siempre una red de pelo cuando trabaje con herramientas de aire comprimido que tengan componentes motorizados o en movimiento.



Utilice siempre gafas de protección homologadas cuando trabaje con herramientas de aire comprimido.



Utilice siempre protección de oídos homologados cuando trabaje con herramientas de aire comprimido.




Utilice siempre una mascarilla antipolvo homologada cuando trabaje con herramientas de aire comprimido que agiten el polvo o crean polvo y cuando arenando con material abrasivo.



SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO RECOMENDADO

N.º	Denominación	N.º	Denominación
1	Herramienta neumática	6	Unidad para desaguar/filtrar
2	Manguera de aire	7	Válvula de drenaje
3	acoplamiento rápido	8	válvula de cierre
4	Engrasador (para herramienta con motor)	9	Secadora/unidad de filtrado
5	Reductor de presión	10	Compresor



DESEMBALAR

Al desembalar, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Póngase en contacto con su distribuidor, si faltan piezas o si están dañadas.

LISTA DE COMPONENTES

N.º	Denominación	Uds.
1	Dispositivo básico	1
2	Depósito	1
3	Tapa de cierre	1
4	Boquilla	1
5	Tuerca de racor	1
6	Tornillo	1
7	Válvula de aire comprimido	1
8	Junta tórica	1
9	Junta tórica	2
10	Vástago de válvula	1
11	Muelle	1
12	Interruptor	1
13	Pernos	1
14	Junta tórica	2
15	Regulador	1
16	Pasador de retención	1
17	Tornillo	2
18	Arandela	2
19	Entrada de aire comprimido (1/4" NTP)	1

